

# Mode d'emploi

**Veuillez lire attentivement ce guide avant  
d'utiliser le Collier de Dressage pour Chiens.**

**REF. 91519**



## Information importante en matière de sécurité



**AVERTISSEMENT:** ( Pas pour les chiens agressifs)

N'utilisez pas ce produit si votre chien est agressif, ou si votre chien est enclin à un comportement agressif.

Les chiens agressifs peuvent causer des blessures graves et même la mort de leur propriétaire et d'autres personnes.

Si vous n'êtes pas sûr que ce produit soit approprié pour votre chien, consultez votre vétérinaire ou votre entraîneur certifié.



**ATTENTION.**

Évitez de laisser le collier sur le chien plus de 10 heures par jour, cela peut provoquer une IRRITATION DE LAPEAU.

Si possible, le fait de REPLACER le collier sur le cou de l'animal toutes les 1 à 2 heures évitera d'endommager la peau.

Lorsque vous utilisez le mode vérification, partez du niveau de CHOC le plus bas et observez la réaction de votre chien. Si votre animal devient inconfortable, CESSEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER le collier.

Le collier est étanche, l'émetteur à distance n'est PAS étanche. Assurez-vous que le collier N'EST PAS TROP SERRÉ, deux doigts doivent rentrer dans la ceinture du cou et dans le cou de votre chien.

EXAMINEZ QUOTIDIENNEMENT la zone du cou de votre chien pour vous assurer de l'absence d'éruptions et de rougeurs.

Ne pas brancher ou débrancher le socle USB pendant le chargement.

Ces précautions assureront la sécurité et le confort de votre animal de compagnie. Des millions de chiens se sentent à l'aise lorsqu'ils portent des contacts en acier inoxydable. Certains chiens sont sensibles à la pression de contact. Vous constaterez peut être au bout d'un certain temps que votre chien est très tolérant avec le collier. Si c'est le cas, vous pouvez assouplir certaines de ces précautions.

IL est important de continuer à vérifier quotidiennement la zone de contact. En cas de rougeurs ou de plaies, cessez l'utilisation jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.

## **Note**

Si l'émetteur et le récepteur ne fonctionnent pas pendant une longue période, vous devez le recharger complètement avant de le laisser inactif et le recharger chaque mois.

## Table des matières

Résumé.....	4
1. Jumelage du récepteur du collier à l'émetteur.....	5
2. Testez les fonctionnalités du dispositif de formation.....	6
3. Ajustement du collier.....	8
4. L'indicateur LED.....	8
Questions fréquentes.....	9
Guide de dépannage.....	10
Conseils de formation.....	11
Table commune de différents chiens.....	12

## Principales caractéristiques



Amélioration des zones de contact



Imperméable à l'eau



Convient aux petits chiens



Dessin ergonomique du récepteur



Chargé en 2 heures



5 niveaux d'intensité réglables à partir de l'affichage LED

## VUE D'ENSEMBLE

### Émetteur à distance



### Récepteur du collier



# 1. Appariement du récepteur du collier à l'émetteur

Appuyez sur le bouton marche/arrêt du récepteur du collier et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes; en état d'appariement, vous entendrez un premier bip du récepteur du collier et le voyant LED clignotera pendant 10 secondes.

Cliquez pour activer le récepteur du collier.

Cliquez deux fois pour éteindre le récepteur du collier.

Appuyez sur le bouton    de l'émetteur pour terminer l'appariement.



Vous entendrez le deuxième bip du récepteur du collier, ce qui signifie que le jumelage est réussi.

Si vous devez appairer le deuxième récepteur de collier, suivez les mêmes étapes, mais vous devez appuyer sur la touche Channel pour passer à une autre chaîne.

## 2. Testez les fonctions du collier d'entraînement

### Simulation de choc

Trouvez la lampe de test et placez-la au-dessus des points de contact du récepteur du collier.

Appuyez sur le bouton UP pour régler l'intensité de 5. Appuyez sur le bouton de choc de l'émetteur à distance.

Le voyant de test doit clignoter en orange pour indiquer que l'électronique de simulation des impulsions fonctionne correctement.



## Simulation de vibrations

Réglez l'intensité sur 5.

Appuyez sur la touche Vibration de votre télécommande.

Si cela est fait correctement, le récepteur du collier va vibrer.



## Simulation de bips:

Appuyez sur le bouton " Bip " de la télécommande. Si cela est fait correctement, le récepteur du collier va vibrer.

Nous suggérons de donner au chien une Simulation de vibration avant la simulation de choc statique. Après s'être entraîné un certain temps à utiliser cette méthode, le chien se rendra compte qu'après la vibration vient le choc statique. La vibration agit comme un avertissement, et le choc statique n'est qu'une menace qui peut parfois être nécessaire.

### 3. Ajustement du collier

Le collier-récepteur doit être installé de manière à ce que les points de contact appuient fermement sur la peau du chien.

Lorsqu'il est correctement installé, vous devriez pouvoir placer un ou deux doigts confortablement entre les points de contact et la peau de votre chien.

Lorsqu'il est correctement installé, le collier-récepteur ne doit pas bouger sur le chien. Le meilleur emplacement pour la boîte réceptrice du collier est de chaque côté de la trachée du chien.

Un ajustement lâche peut permettre au collier-récepteur de se déplacer sur le cou du chien. Lorsque cela se produit, les points de contact peuvent frotter la peau et provoquer une irritation.

Si le récepteur du collier est trop serré, les chiens peuvent avoir des difficultés à respirer.



### 4. L'indicateur LED

Émetteur à distance:

L'indicateur LED s'allume lorsque les boutons de simulation sont actionnés ou que l'émetteur se recharge. Il s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Si le collier est trop long pour votre chien, coupez le collier comme sur les photos.

Il clignote lorsqu'il est en veille pendant 1 minute.



## Information importante en matière de sécurité

**icône de la batterie:** IL se trouve dans le coin inférieur droit de l'écran LCD lorsque l'icône de la batterie ne comporte qu'une seule barre, ce qui signifie que vous devez recharger l'émetteur. Lors du chargement, l'icône de la batterie passe de 1 à 5 barres. IL s'arrêtera à 5 barres lorsqu'il sera complètement chargé.

**Indicateur du récepteur du collier:** Apparaît lorsque l'on appuie sur l'une des simulations sur l'émetteur ou lorsque la batterie est complètement chargée. IL clignote lorsqu'il est en veille dans les 5 minutes ou lorsque le récepteur du collier se recharge. IL clignote rapidement lorsqu'il est en état d'appariement de 10 secondes. IL clignote une fois lorsque la batterie est faible. Cela signifie que vous devez recharger le récepteur du collier. ( Le mode veille est de 3 secondes et clignote une seule fois ).

## QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

### 1. Quel âge le chien doit-il avoir avant d'utiliser l'appareil?

Votre chien doit avoir appris les ordres d'obéissance de base tels que "assis" ou "reste". Le collier-récepteur peut être trop grand pour les animaux de compagnie de moins de 7 kilos.

### 2. Une fois que mon chien aura terminé son dressage et obéira à mes ordres, devra-t-il porter le collier-récepteur?

Probablement pas, mais vous pouvez essayer un entraînement de renforcement avec le collier.

### 3. Puis-je attacher une laisse au collier-récepteur?

Non car cela peut avoir pour conséquence de trop serrer les points de contact contre le cou de votre chien. Attachez une laisse à un collier ou à un harnais non métallique distinct. Assurez-vous que le collier supplémentaire n'appuie pas sur les points de contact.

### 4. Combien de temps puis-je laisser le collier-récepteur sur mon chien?

La conception du collier décourage l'usure constante. Nous recommandons que le chien ne porte pas le collier pendant plus de 12 heures par jour.

### 5. Combien de temps dois-je consacrer au dressage de mon animal de compagnie?

Les sessions de formation doivent être positives et courtes, de préférence d'une durée de 10 à 15 minutes chaque fois.

# GUIDE DE DÉPANNAGE

## **1. Mon chien ne réagit pas au collier.**

Assurez-vous que le récepteur/collier est allumé et vérifiez les niveaux d'intensité des vibrations et des décharges statiques.

Assurez-vous qu'il n'est pas réglé sur 0

Veillez à ce que la laisse soit suffisamment tendue pour que les deux points de contact touchent la peau du chien.

Si vous utilisez déjà des points de contact plus longs, vous devez peut-être couper le poil du cou du chien de manière à ce que les deux points de contact touchent la peau du chien.

Le niveau d'intensité peut être trop faible pour le chien. Augmentez la simulation jusqu'à ce que le chien réagisse, généralement par un mouvement du cou en secouant la tête ou en regardant par-dessus les épaules. La réponse peut être très subtile. Si vous essayez toutes ces solutions et que le chien ne répond toujours pas, essayez de réparer l'émetteur à distance et le récepteur du collier.

## **2. Je veux essayer le collier-récepteur moi même mais il ne fonctionne pas.**

Lorsque vous testez le collier avec vos mains, touchez les deux électrodes simultanément, car le fait de toucher l'une d'entre elles ne fonctionnera pas.

## **3. Le voyant LED s'allume, mais je ne ressens aucune simulation.**

Votre tolérance peut être plus élevée que celle de votre chien. Vous devrez peut-être tester l'appareil sur le bout des doigts où la sensibilité est plus élevée et/ou augmenter le niveau de simulation.

Assurez-vous que les deux points de contact sont en contact avec les deux bouts de doigts.

La batterie peut être faible, vérifiez le voyant LED de l'émetteur et du récepteur/collier pour vous assurer que la batterie est chargée.

## **4. L' émetteur n'a pas de portée, ou la simulation est plus faible lorsque mon chien est plus éloigné.**

Vérifiez si vos doigts touchent l'antenne, car la portée peut diminuer considérablement.

La portée indiquée sur la boîte de l'unité est pour un terrain plat (ligne de visée). Les broussailles, les arbres, les collines, les bâtiments et/ou l'humidité affecteront la portée de votre unité. Pour une meilleure portée, tenez l'émetteur verticalement au-dessus de votre tête, et/ou essayez de vous déplacer vers un terrain plus élevé.

## CONSEILS DE FORMATION

1. Faites en sorte que les séances de formation soient courtes et positives ( entre 10 et 15 minutes pour chaque séance). Cela permettra au chien de maintenir son attention sur son maître.
2. Entraîner un chien à la fois.
3. Pendant les premières séances de formation initiale, gardez le chien dans un environnement extérieur familier. L'entraînement dans de nouveaux endroits peut distraire le chien, ce qui l'amène à renforcer les ordres avec le récepteur du collier plus que le nécessaire.
4. Utilisez une longue laisse attachée à un collier non métallique pour faciliter l'apprentissage du chien. Assurez-vous que le collier et la sangle supplémentaires n'interfèrent pas avec les points de contact du récepteur du collier. N'utilisez pas le collier de dressage à distance sans une longue laisse tant que vos chiens ne soient pas complètement dressés.
5. IL sera plus efficace d'enseigner d'abord un commandement au chien, avant d'essayer de renforcer le commandement avec l'émetteur à distance.
6. Pour l'entraînement de base à l'obéissance, la vibration est la plus utile.
7. Donner un ordre d'obéissance à la fois, cela réduira la confusion et permettra au chien de rester concentré. N'utilisez pas l'appareil d'entraînement pour des ordres que le chien n'a pas appris.
8. Pendant l'entraînement, recherchez tous les changements positifs du comportement du chien et n'oubliez pas de les renforcer rapidement par des éloges et des récompenses.
9. Évitez de trop corriger votre chien. Utilisez le moins possible la correction à distance pendant le processus de formation.
10. Lorsque le chien semble perplexe, changez l'orientation de l'entraînement en attirant son attention sur un ordre qu'il connaît bien.

**Exemple:** Dites au chien de s'asseoir et donnez des louanges et des encouragements généreux lorsqu'il a réussi à exécuter l'ordre "assis".

11. N'utilisez pas le dispositif de dressage des chiens pour corriger ou éliminer des formes d'agressions ou de comportements de morsures. Lorsque le chien montre des signes de comportements agressifs, contactez immédiatement un dresseur de chiens professionnel dans votre région.

12. Veuillez noter que les sessions de formation doivent être courtes et que chaque session doit se terminer sur une note positive. Arrêtez le dressage et jouez avec le chien dès qu'il a atteint un nouveau niveau de compétence.

## TAILLE COMMUNE DE DIFFÉRENTS CHIENS

Taille	Cou (cm)	Tour de poitrine (cm)	Longueur du dos (cm)	Type
Mini	20-22	25-30	19	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Petite	20-24	29-36	23	Chihuahua, Yorkshire Terrier, Caniche,
Moyenne	23-28	35-42	28	Chien maltais, Shih Tzu
Moyenne	27-31	41-47	31	Schnauzer miniature, Pékinois
Grande	30-34	46-53	35	Schnauzer anglais, Cocker Spaniel
Grande	33-37	52-59	40	Beagle
Énorme	43-48	76-84	60	Husky
X-Grande	47-52	88-97	65	Labrador Retriever
XX-Grande	52-62	92-100	70	Golden Retriever, Vieux berger anglais

Fréquence: 915 MHz  
Émetteur: 3.7V 300ma LiP  
Récepteur: 3.7V 300ma LiP

R&TTE  
CE FC 

Fabriqué en Chine